

Насос экстрактора и диодный мост: безопасная памятка

Что делать, если турбина работает, а при включении насоса отключается автомат.

Немедленные действия

- Прекратить повторные включения.
- Отключить экстрактор и нагреватель от сети.
- Не ставить автомат большего номинала.
- Передать цепь на диагностику специалисту.

Что проверяет специалист

- Кабель, вилку, выключатель и соединения.
- Мост, двигатель и сопротивление изоляции.
- Ток под нагрузкой, нагрев контактов и наличие влаги.

Правильное подключение

- Экстрактор и нагреватель подключать к независимым рассчитанным линиям.
- Разные розетки не гарантируют разные линии.
- Не использовать поврежденные тройники и свернутые удлинители.

После ремонта

- Устранить первопричину, а не только заменить мост.
- Проверить насос под рабочей нагрузкой.
- Убедиться в отсутствии течи и перегрева.

Признак	Возможная причина	Решение
Выбивает автомат	КЗ моста, мотора или проводки	Диагностика отключенной цепи
Не запускается	Обрыв, щетки, выключатель	Проверка питания и целостности
Греется разъем	Плохой контакт или перегрузка	Ремонт соединения и замер тока
Отключается УЗО	Утечка, влага, изоляция	Не включать до устранения

Важно: актуальные характеристики и совместимость уточняйте перед заказом. Электрические работы 220 В выполняет квалифицированный специалист.