

Памятка по контролю пены и применению ПГ

Редакционная памятка; не инструкция производителя по монтажу.

1. Проверить название и актуальную этикетку средства.
2. Для ПГ: разведение 1:3 с дистиллированной водой по карточке.
3. Распылитель 50 мл — ёмкость, а не разовая доза.
4. Способ для ПГ — несколько распылений в вакуумный шланг.
5. При ненормальной работе остановить аппарат и обратиться к инструкции/сервису.

Разделяем функции средств

Вопрос	Ответ для рабочего комплекта
Чем чистить ткань?	Средством, разрешённым для материала и метода
Чем контролировать пену?	Подходящим пеногасителем по его инструкции
Куда вводить ПГ?	В вакуумный шланг распылением по карточке продукта
Можно ли заменить диагностику?	Нет: ненормальная работа требует остановки и проверки

Источники · 04.10.2026

[Пеногаситель ПГ: назначение и способ применения](#)

[Kärcher RM 761: пример другого способа внесения пеногасителя](#)

Уточняйте конкретную комплектацию, актуальную этикетку химии и инструкции производителя. При ненормальной работе остановите оборудование и обратитесь в сервис.